

Link do produktu: <https://draxic.pl/triere-papier-fotograficzny-white-glossy-a4-245gm2-50-arkuszy-p-768.html>

TRIERE papier fotograficzny, White Glossy A4, 245g/m², 50 arkuszy

Cena brutto	114,27 zł
Cena netto	92,90 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	TR10102
Kod producenta	TR10102
Producent	TRIERE

Opis produktu

Triere White Glossy 245g/m²

Wysokiej jakości biały papier do drukarek atramentowych. Wyglądem przypominający tradycyjny błyszczący papier fotograficzny. Szybkoschnący, z mikroporowatą powłoką powlekany żywicą składającą się z surowego papieru z warstwą polietylenu. Błyszcząca powierzchnia jest doskonała dla każdego rodzaju obrazu, począwszy od niezwykłych portretów i malowniczych krajobrazów po dziką przyrodę. Papier wyśmienicie radzi sobie zarówno z wydrukami mono, jak i z intensywnymi kolorami. Wyjątkowo dobrze oddaje drobne detale. Dedykowany zarówno dla prac fotograficznych, jak i graficznych. Kompatybilny z tuszami barwnikowymi oraz pigmentowymi.

WŁAŚCIWOŚCI:

- bardzo ostre detale
- żywe kolory
- wysoka spójność kolorów i gama kolorów
- wysokie krycie
- wysoka odporność na światło
- wodoodporny

ZASTOSOWANIE:

wystawy, plakaty, portrety, fotografia ślubna, fotografia rodzinna, książki fotograficzne, portfolio, grafika, pocztówki, zaproszenia.

FORMATY:

ARKUSZE	ROLKI
10x15 cm (100 arkuszy)	17" (30 m)
A4 (50 arkuszy)	24" (30 m)
A3 (50 arkuszy)	36" (30 m)
A3+ (50 arkuszy)	44" (30 m)
	60" (30 m)

Dane techniczne

- **rodzaj:** papier jednostronny, fotograficzny
- **format:** A4
- **materiał:** papier
- **powierzchnia:** błyszcząca
- **gramatura:** 232g/m²
- **grubość:** 178 µm, 7 mil
- **biel:** CIE (D65/10°) min. ISO 2469 >141
- **nieprzezroczystość:** 91 %
- **laminacja:** na zimno i gorąco
- **warunki przechowywania:** temperatura: 15-30° C, wilgotność: 30 do 75% RH, w oryginalnym opakowaniu
- **warunki użytkowania:** nie dotykać (nie)zadrukowanej powierzchni papieru, w razie potrzeby przytrzymywać delikatnie jedynie za krawędzie przy użyciu bawełnianych rękawiczek.

PRZECHOWYWANIE I WARUNKI UŻYTKOWANIA:

Zaleca się przechowywanie i użytkowanie papieru w temperaturze od 10 do 30 °C przy wilgotności od 30 do 75%. Papier zawsze powinien być przechowywany w oryginalnym opakowaniu. Nie należy dotykać zadrukowanej powierzchni papieru, w razie potrzeby przytrzymywać delikatnie jedynie za krawędzie przy użyciu bawełnianych rękawiczek.

[Białe, bawełniane rękawiczki dla fotografów](#)

Profile ICC

[Pobierz profil ICC](#)

Sugerowane ustawienia w sterowniku drukarki dla nośników TRIERE White Glossy 245g/m².

Nazwa papieru	Drukarki Epson modele używające do 6 tuszy	Drukarki Epson modele używające do 7 i więcej tuszy		
Triere White Glossy 245g/m ²	Epson Premium Glossy	Epson Premium Gloss		