

Link do produktu: <https://draxic.pl/triere-papier-fotograficzny-white-glossy-a4-245gm2-50-arkuszy-p-768.html>

## TRIERE papier fotograficzny, White Glossy A4, 245g/m<sup>2</sup>, 50 arkuszy

Cena brutto	<b>114,27 zł</b>
Cena netto	<b>92,90 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>TR10102</b>
Kod producenta	<b>TR10102</b>
Kod EAN	<b>5907796694176</b>
Producent	<b>TRIERE</b>

### Opis produktu

#### Triere White Glossy 245g/m<sup>2</sup>

Wysokiej jakości biały papier do drukarek atramentowych. Wyglądem przypominający tradycyjny błyszczący papier fotograficzny. Szybkoschnący, z mikroporowatą powłoką powlekany żywicą składającą się z surowego papieru z warstwą polietylenu. Błyszcząca powierzchnia jest doskonała dla każdego rodzaju obrazu, począwszy od niezwykłych portretów i malowniczych krajobrazów po dziką przyrodę. Papier wyśmienicie radzi sobie zarówno z wydrukami mono, jak i z intensywnymi kolorami. Wyjątkowo dobrze oddaje drobne detale. Dedykowany zarówno dla prac fotograficznych, jak i graficznych. Kompatybilny z tuszami barwnikowymi oraz pigmentowymi.

#### WŁAŚCIWOŚCI:

- bardzo ostre detale
- żywe kolory
- wysoka spójność kolorów i gama kolorów
- wysokie krycie
- wysoka odporność na światło
- wodoodporny

#### ZASTOSOWANIE:

wystawy, plakaty, portrety, fotografia ślubna, fotografia rodzinna, książki fotograficzne, portfolio, grafika, pocztówki, zaproszenia.

#### FORMATY:

ARKUSZE	ROLKI
10x15 cm (100 arkuszy)	17" (30 m)
A4 (50 arkuszy)	24" (30 m)
A3 (50 arkuszy)	36" (30 m)
A3+ (50 arkuszy)	44" (30 m)

---

## Dane techniczne

- **rodzaj:** papier jednostronny, fotograficzny
- **format:** A4
- **materiał:** papier
- **powierzchnia:** błyszcząca
- **gramatura:** 232g/m<sup>2</sup>
- **grubość:** 178 µm, 7 mil
- **biel:** CIE (D65/10°) min. ISO 2469 >141
- **nieprzezroczystość:** 91 %
- **laminacja:** na zimno i gorąco
- **warunki przechowywania:** temperatura: 15-30° C, wilgotność: 30 do 75% RH, w oryginalnym opakowaniu
- **warunki użytkowania:** nie dotykać (nie)zadrukowanej powierzchni papieru, w razie potrzeby przytrzymywać delikatnie jedynie za krawędzie przy użyciu bawełnianych rękawiczek.

### PRZECHOWYWANIE I WARUNKI UŻYTKOWANIA:

Zaleca się przechowywanie i użytkowanie papieru w temperaturze od 10 do 30 °C przy wilgotności od 30 do 75%. Papier zawsze powinien być przechowywany w oryginalnym opakowaniu. Nie należy dotykać zadrukowanej powierzchni papieru, w razie potrzeby przytrzymywać delikatnie jedynie za krawędzie przy użyciu bawełnianych rękawiczek.

[Białe, bawełniane rękawiczki dla fotografów](#)

## Profile ICC

[Pobierz profil ICC](#)

Sugerowane ustawienia w sterowniku drukarki dla nośników TRIERE White Glossy 245g/m<sup>2</sup>.

Nazwa papieru	Drukarki Epson modele używające do 6 tuszy	Drukarki Epson modele używające do 7 i więcej tuszy		
Triere White Glossy 245g/m <sup>2</sup>	Epson Premium Glossy	Epson Premium Gloss		